



Összeszerelési útmutató Beto™ ikerhintához

- ☉ Helyezd a fa rudakat a hinta speciálisan erre a célra kialakított zsebeibe úgy, hogy a három rövidebb rúd az oldalsó valamint a középső részen lévő zsebbe, míg a két hosszabb rúd az első és a hátsó zsebbe kerüljön. A rudat úgy kell a zsebbe helyezni, hogy a rúd végén található két-két furat szabadon maradjon, a hinta anyaga ne takarja azokat.
- ☉ Fűzd a vékonyabb zsinórok végét a két szélső, rövidebb rúd belső furataiba, mindegyiket a megfelelő helyre, hogy ne kuszálódjanak össze a szálak. Húzz át a furaton kb. 50 cm-t a zsinórokból.
- ☉ Helyezd a hosszú rudakat a rövid rudakra úgy, hogy a sarkakra kerülő külső furatok egymás fölé kerüljenek.
- ☉ Fűzd át a zsinórokat lentről felfele a külső furatokon is, először a rövid rudak külső majd a hosszú rudak külső lyukain.
- ☉ Végül fűzd át a zsinórokat a rövid rudak belső furatán fentről lefele haladva.

Minden zsinórra, a végétől minimum 5 cm-re egy csomót kell kötni (lásd: 1. ábra), majd húzd vissza a zsinórokat addig, amíg a csomó megakad és megszorul.



1. ábra



- ☉ Miután végeztél a 4 csomó elkészítésével a hosszú rudak közepén található furatba valamit a közepre szerelt rövidebb rúd külső lyukába tedd a csavart fentről lefele. Egy csavarhúzó és egy 10-es kulcs segítségével húzd szorosra a csavart (2. ábra)



2. ábra

- ☉ Ha mindkét csavar szoros, fogd meg a hintát a vastagabb kötélről fogva és emeld a magasba. A hinta magasságát az S kampó segítségével állítható, függőleges elmozdítással.
- ☉ A tartókötél végén kialakított szemet akaszd a karabinerbe, majd a karabinert, a megfelelő helyre felszerelt hintakampóba.
- ☉ **Ha rugót is vásároltál a hintához, akkor:** Akaszd a karabinert a rugóba, majd a rugót a megfelelő helyre plafonba szerelt hintakampóra.
- ☉ **Ha rugó nélkül szereded fel a hintát, akkor:** A karabinert akaszd a megfelelő helyre plafonba szerelt hintakampóra.
- ☉ Lazítsd meg a vékonyabb zsinórok találkozási pontjánál levő egyszerű csomót annyira, hogy a csomó átmérője kb. 5 cm-es legyen, így állíthatod a hinta pozíciója.
 - ! Ha az első tartózsínórokat meghúzod és rövidebbre állítod, akkor a hátsók hosszabbak lesznek
- ☉ Ha a hátsó tartózsínórokat meghúzod és rövidebbre állítod, akkor az elsők lesznek hosszabbak
- ☉ Ha a Beto™ ikerhintát **bölcső**ként szeretnéd használni, akkor a zsinórokat állítsd egyforma hosszúságúra, így a fa rudak vízszintesek lesznek és a hinta tökéletes bölcsővé alakul
 - ! A matrac anyagból készült zsinórjait a rövid rudak alatt található textil zsinórocskákkal kötdöz össze, hogy a baba lábának kialakított lyukak bezáródjanak.
- ☉ **Hinta pozíció** beállítása már ülni tudó babáknak ajánlott! Lazítsd meg a vékonyabb zsinórok találkozási pontjánál levő egyszerű csomót és állítsd be úgy a zsinórok hosszát, hogy a fejrésznél




levök egy kicsit rövidebbek legyenek, mint a lábészénél levök, így a hinta előre dölt pozícióba kerül.

- ! A matracokat fordítsd meg úgy, hogy a matracok közepénél levő két kis textil zsinór a felső felületre kerüljön. A matracok lábészét, ami a két lábészét takarta, hajtsd vissza a matrac alá, hogy a babák fenéke alatt ne gyürödjön meg. A matrac fejrészénél található zsinórokat kösd vissza a helyükre. A matrac alsó részénél található zsinórokat pedig kösd össze a lyukak alatt található zsinórokkal, így a matracok stabilan a helyükön maradnak.

Tisztítási és karbantartási útmutató

A termék minőségének megőrzése érdekében ajánljuk az alábbi szimbólumokat, melynek jelentését alább magyarázzuk



A hinta mosógépben mosható. A mosáshoz a hintát szét kell szedni.

A hinta szétszedése: akaszd le a hintát a kampóról, oldd ki a hinta sarkainál lévő csomókat és húzd ki a zsinórokat. Húzd ki a négy farudat az anyagból. Ezután bogyd ki a hintamatrac textil zsinórjait, majd vedd ki a matracot és a párnát.

Ajánlott a hintarészt és a matracot külön, a megfelelő színű anyagokkal, ruhákkal mosni.

Ne használj fehérítőt.

Szárítógépben a hinta nem szárítható.

Max 110 °C – os hőmérsékleten vasald.

Tárolás

Amikor nincs használatban, ajánlott a hintát a kellekeivel együtt a neki készült zsákban, száraz helyen tartani, nedvességtől távol.

